


Instrukcja obsługi

Mała, biała lampka dotykowa

Prezentacja produktu



Podziękowania

Dziękujemy za zakup małej lampki dotykowej w kolorze białym YGH-559. Cieszymy się, że możemy Państwu służyć. Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w dobrym stanie, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Specyfikacja produktu

Marka	HAPTIME	Materiał	ABS + silikon
Model	YGH-559	Światło	8 diod kolorowych
Wejście	DC 5,0 V/1,0 A	Moc	Maks. IW
Ciężar	257 g	Pojemność baterii	800 mAh
Wymiary	131X119 mm	Akcesoria	Kabel mikro USB, instrukcja obsługi
Czas ładowania	2 godziny	Czas pracy	4-7 godzin

Cechy

1. To kolorowa, nastrojowa lampka.
2. Mała lampka dotykowa w kolorze białym, która tworzy sympatyczny i uroczy nastrój.
3. Ośiem rodzajów efektów świetlnych uruchamianych przez dotknięcie przełącznika od „przyciemnionego, rozświetlonego, czerwonego, żółtego, zielonego, niebieskiego, fioletowego, aż do stopniowania natężenia koloru”.
4. Zasilanie: wbudowany akumulator 800 mAh/ładowanie przez kabel mikro

Obsługa

1. Podłącz kabel USB do gniazda wejściowego na białej lampce, aby rozpocząć ładowanie. Kiedy światło zacznie się palić, będzie to oznaczać pomyślne naładowanie. Ładowanie zostanie automatycznie zakończone, jeżeli lampka ma pełną moc.
2. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lampkę – jej światło będzie początkowo przytłumione. Delikatnie postukaj w lampkę, aby zwiększyć jasność światła, a z każdym kolejnym dotknięciem kolor wyświetlanego światła będzie się zmieniał.
3. Istnieje sześć trybów wzoru koloru, tj. „czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy i stopniowanie natężenia koloru”. Każde stuknięcie w lampkę powoduje zmianę trybu kolorystycznego, a dziewiąte w kolejności stuknięcie wyłącza światło.

Ostrożnie

1. Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi.
2. Nie rozmontowuj produktu i nie naciskaj go z użyciem siły. Chronić urządzenie przed słońcem i deszczem. Nie umieszczaj lampki w tym samym miejscu, co produkty chemiczne, powodujące korozję lub detergenty.
3. Ładuj baterię w odpowiednim czasie, gdy światło jest przyciemnione lub słabo reaguje na włączanie dotykowe.
4. Trzymać lampkę z dala od dzieci, które mogą połknąć małe elementy pozostałe po rozmontowaniu produktu.

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna	Model:	Data zakupu: D M R
Produkt objęty gwarancją	7 dni na zwrot <input type="checkbox"/> Gwarancja na rok <input type="checkbox"/> Dożywotnie usługi serwisowe <input type="checkbox"/>	
Nazwa klienta:	Tel.:	Adres: