

YGH 5235
INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDZIKA Z
PROJEKTOREM

SCHEMAT:

- Wyświetlanie godziny
- Ikona AM/PM
- Tryb weekendowy
- Godzina alarmu
- Wyświetlanie daty
- Dzień tygodnia
- Wyświetlanie temperatury
- Przycisk regulatora światła/drzemki
- Przycisk projektora wyświetlającego godzinę
- Przełączanie formatu ustawienia czasu/12 h/24 h
- Ustawienie alarmu
- Ustawienia kalendarza
- W górę/ przełączanie jednostek temperatury °C/°F
- W dół/tryb weekendowy
- Gniazdo Micro USB (DC-5 V)

OMÓWIENIE:

Gratulujemy zakupu tego budzika z projektorem wyposażonym w funkcję wyświetlania czasu, daty, miesiąca, temperatury, a także w budzik, podświetlenie na biało oraz podświetlenia czasu na czerwono. Regulacja kąta ustawienia do 180° i projektor z perfekcyjną widocznością, co umożliwia bardzo komfortowe odczytywanie godziny w godzinach nocnych.

WŁĄCZENIE:

- Otwórz tylną pokrywę urządzenia i włóż 3* baterie AAA, aby włączyć zegar.
- Podłącz zegar go do zasilania za pomocą kabła mikro USB 5 V, aby go uruchomić.

KONFIGUROWANIE GODZINY:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „☉”, aby włączyć tryb ustawiania czasu - godzina wyświetlona na ekranie zacznie migać.

Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić godzinę, a następnie „☉”, żeby ją zapisać.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby dokonać szybkiej regulacji.

- Naciśnij „+” lub przycisk, aby ustawić minuty, a potem naciśnij „☉”, aby zapisać.

Uwaga: Brak jakiegokolwiek działania przez 20 sekund skutkuje automatycznym potwierdzeniem wprowadzonej konfiguracji i powrotem do trybu wyświetlania czasu.

- Naciśnij przycisk „☉”, aby zmienić format czasu na 12/24 godziny, gdy na ekranie wyświetlana jest godzina.

Uwaga:

- Jeśli wybierzesz format 12H, na godziny poranne będą wyświetlane na ekranie z symbolem „AM”, a popołudniowe z symbolem „PM”.
- Jeśli wybierzesz format 24H, na ekranie nie będą widoczne symbole „AM” i „PM”.

USTAWIENIA ALARMU:

Czas trwania dźwięku alarmu: 3 minuty

- Naciśnij „☉”, aby aktywować budzik, a potem naciśnij i przytrzymaj „☉” aby wprowadzić ustawienia alarmu – godzina wyświetlona na ekranie zacznie migać.

Naciśnij „+” lub „-”, aby zmieniać ustawienia godziny, a potem „☉”, aby zapisać.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby dokonać szybkiej regulacji.

- Naciśnij „+” lub „-”, aby zmienić ustawienia minut.

- Następnie naciśnij przycisk „☉”, a na ekranie zacznie migać „L01”. Naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać wariant L01 (niska głośność) lub L02 (wysoka głośność) dla alarmu dźwiękowego.

- Naciśnij „☉”, aby zapisać ustawienia alarmu po zakończeniu konfiguracji.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE BUDZIKA

- Naciśnij przycisk „☉”, aby włączyć/wyłączyć budzik w trybie wyświetlania czasu.

Po włączeniu alarmu na ekranie pojawi się ikona „☉”.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TRYBU WEEKENDOWEGO

- Jeżeli alarm jest włączony, na ekranie pojawi się ikona „☉”. Naciśnij „-”, aby włączyć/wyłączyć tryb weekendowy.

Uwaga: Po włączeniu trybu weekendowego, alarm nie będzie się włączał w sobotę i niedzielę.

USTAWIENIA DATY

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „☉”, aby wprowadzić ustawienia daty. Wyświetlona data „2019” zacznie migać.

Naciśnij „+” lub „-”, aby skonfigurować rok, a następnie „☉”, aby zapisać.

- Następnie naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić miesiąc, a potem przycisk „☉”, aby potwierdzić ustawienia.

- Na końcu naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić datę, a potem „☉”, żeby ją zapisać.

Uwaga: Dzień tygodnia jest przypisywany automatycznie zgodnie z ustawioną datą.

FUNKCJA DRZEMKI

- Po uruchomieniu alarmu naciśnij przycisk „☉”, aby tymczasowo wstrzymać alarm i aktywować tryb drzemki. Alarm włączy się ponownie po 9 minutach.

- Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem „☉”, gdy alarm jest uruchomiony, aby wyłączyć funkcję drzemki - alarm przestanie działać.

REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA/PROJEKCJI

- W trybie zasilania z USB.

Naciśnij jeden raz przycisk „☉”, aby włączyć podświetlenie, a następnie naciśnij go ponownie, aby wyregulować jasność.

Naciśnij jeden raz przycisk „☉”, aby włączyć projekcję czasu, a następnie naciśnij go ponownie, aby wyregulować jasność.

- W trybie zasilania z baterii.

Naciśnij przycisk „☉”, aby włączyć podświetlenie. Wyłączy się ono automatycznie po 5 sekundach.

Naciśnij przycisk „☉”, aby włączyć projekcję czasu. Wyłączy się ona automatycznie po 10 sekundach.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „☉” w dowolnym trybie zasilania, aby obrócić wyświetlany obraz o 180 stopni.

PRZEŁĄCZANIE JEDNOSTEK TEMPERATURY °C/°F

Naciśnij „+” w standardowym trybie pracy, aby przełączyć jednostki temperatury pomiędzy °C/°F.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zegar *1
 Kabel mikro USB *1
 Instrukcja obsługi *1